

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Обозначение	Наименование продукции	Страница	Обозначение	Наименование продукции	Страница
M			MPS	Сверло типа MPS DIN6537 (Цилиндрический хвостовик).....	L040—L056
M	Обозначение комплекта DG державки	F104	MPS	Сверло типа MPS.....	L040—L054
		F108	MS2ES	Концевые фрезы MSTAR	I037
MBA	Прижимной винт	N005	MS2JS	Концевые фрезы MSTAR	I019
MAE	Сверло типа MAE (Наружное охлаждение).....	L102—L106	MS2LS	Концевые фрезы MSTAR	I020
MAS	Сверло типа MAS (Внутреннее охлаждение)...	L102—L106	MS2MB	Концевые фрезы MSTAR	I041
		L102—L106	MS2MB-E	Концевые фрезы MSTAR	I079
MES	Пружина.....	C016—C018,C023,E040	MS2MC-E	Концевые фрезы MSTAR	I073
		F096,F121,H015	MS2MRB	Концевые фрезы MSTAR	I052,I053
MCLNR	Державки с двойным прижимом	C009	MS2MS	Концевые фрезы MSTAR	I017,I018
MG1R/L	Державка типа MG1	F121	MS2MT	Концевые фрезы MSTAR	I059—I062
MGD	Отвертка	L063	MS2MTB	Концевые фрезы MSTAR	I072
MGHR/L	Державка типа MC	F122	MS2SB	Концевые фрезы MSTAR	I040
MGS6	Прижимной винт	N006	MS2SB-E	Концевые фрезы MSTAR	I078
MGS	Сверло типа MGS	L062	MS2SS	Концевые фрезы MSTAR	I016
MGTR/L	Пластина (Для державки типа MG)	B041	MS2XB	Концевые фрезы MSTAR	I048—I051
		F123,F135,H023,K115	MS2XL	Концевые фрезы MSTAR	I021—I023
MHK5NR/L	Прихват.....	N014	MS2XL6	Концевые фрезы MSTAR	I024,I025
MHS	Сверло типа MHS	L108—L114	MS2XLB	Концевые фрезы MSTAR	I042—I047
MHS	Подкладная пластина.....	N010	MS2XLRB	Концевые фрезы MSTAR	I054
MHT1	Прижимной винт	N006	MS3ES	Концевые фрезы MSTAR	I038
MK1K	Антизаклинивающая смазка	N016	MS3MC-E	Концевые фрезы MSTAR	I074
MK1KS	Антизаклинивающая смазка	N016	MS4EC	Концевые фрезы MSTAR	I039
MLCP42	Подкладная пластина.....	N010	MS4JC	Концевые фрезы MSTAR	I033
MLDP42	Подкладная пластина.....	N010	MS4JC-E	Концевые фрезы MSTAR	I076
MLG	Пластина (Для расточной державки типа FSL5) ...	F131,G035	MS4LT	Концевые фрезы MSTAR	I063—I068
		F131,G035	MS4LTB	Концевые фрезы MSTAR	I069—I071
MLP	Пластина (Для расточной державки типа FSL5) ...	F131,G035	MS4MC	Концевые фрезы MSTAR	I032
		F131,G035	MS4MC-E	Концевые фрезы MSTAR	I075
MLSP42	Подкладная пластина.....	N010	MS4MRB	Концевые фрезы MSTAR	I055,I056
MLT	Пластина (Для расточной державки типа FSL5) ...	F131,G035	MS4MRB-E	Концевые фрезы MSTAR	I080
		F131,G035	MS4SC	Концевые фрезы MSTAR	I031
MLTP32	Подкладная пластина.....	N010	MS4XL	Концевые фрезы MSTAR	I034—I036
MMT	Пластина (Для державки типа MMTE)	G014—G020	MS6MH-E/MS8MH-E	Концевые фрезы MSTAR	I077
		G015—G021	MSBNR	Державки с двойным прижимом	C012
MMT	Пластина (Для расточной державки типа MMTI) ...	G015—G021	MSCN63	Подкладная пластина.....	N010
		G015—G021	MSE	Сверло типа MSE.....	L008—L010
MMTER	Державка типа MMTE	G012	MSJHD	Концевые фрезы MSTAR	I029
MMTIR	Расточная державка типа MMTI	G013	MSL	Сверло типа MSL	L057—L059
MNS	Сверло типа MNS DIN6537 (Хвостовик с лыской)	L078—L099	MSMHD	Концевые фрезы MSTAR	I027,I028
MNS	Сверло типа MNS DIN6537 (Цилиндрический хвостовик).....	L078—L099	MSMHDRB	Концевые фрезы MSTAR	I057,I058
MNS	Сверло типа MNS	L078—L097	MSMHZD	Концевые фрезы MSTAR	I030
MNS	Сверло типа MNS	L078—L097	MSP0300SB	Сверло типа MSP	L010
MPMT	Пластина (Для концевой фрезы типа CBMP/ ECMP/TAB)	J021,K112	MSSHD	Концевые фрезы MSTAR	I026
MPMW	Пластина (Для концевой фрезы типа TSMP) ...	J021,K111	MSSN63	Подкладная пластина.....	N010
		J021,K111	MSSNR	Державки с двойным прижимом	C014
MPMX120412	Пластина (Для концевой фрезы типа SPX)	J021,K090	MT1R/L	Державка типа MT1	G026
		J021,K090	MTENN	Державка типа WP	C017
MP6	Штифт подкладной пластины	N012	MTHR/L	Державка типа MT	G026
MPS	Сверло типа MPS DIN6537 (Хвостовик с лыской)	L040—L056	MTJNR/L	Державка типа WP	C016
		L040—L056	MTK	Прихват.....	N014
		L040—L056	MTQNR/L	Державка типа WP	C018
		L040—L056	MTTR/L	Пластина (Для державки типа MT / Расточная головка типа D)	G027,G037
		L040—L056			H026
		L040—L056	MWE	Сверло типа MWE.....	L020—L035

