

ТОКАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАРУЖНОГО ТОЧЕНИЯ

TL ДЕРЖАВКИ

ДЕРЖАВКА

НАРУЖНОЕ
ТОЧЕНИЕ
TL ДЕРЖАВКИ

Геометрия	Исправленный порядковый номер	Принятый порядковый номер	Наличие	Обозначение пластины	Размеры (мм)					
					D1	H1	B	H2	L1	L3
TLHN (Наружное точение, Копирование) 	TLHN2020K5	TLHN2020K5	●	RTG05A	5	20	20	20	125	16
	2525M7	44M7	★	07A	7	25	25	25	150	20
	2525M8	2525M8	●	08A	8	25	25	25	150	20
	3225P10	54P10	★	10A	10	32	25	32	170	25
TLHR (Наружное точение, Копирование) 	TLHR2020K5	TLHR2020K5	●	RTG05A	5	20	20	20	125	16
	2020K6	2020K6	●	06A	6	20	20	20	125	16
	2525M7	2525M7	●	07A	7	25	25	25	150	20
	2525M8	44M8	★	08A	8	25	25	25	150	20
	3225P10	54P10	●	10A	10	32	25	32	170	25

ПЛАСТИНЫ

Обозначение	Наличие		Размеры (мм)			
	Твёрдый сплав		D1	L2	D4	L5
RTG05A	●	●	5	7.5	2.5	3.5
06A	●	●	6	7.5	3.5	3.5
07A	●	●	7	11	3.5	5
08A	●	●	8	11	4.5	5
10A	●	●	10	14	5.5	6.5
12A	●	★	12	14	7.5	6.5

МЕСТО УСТАНОВКИ ПЛАСТИН

При изготовлении специальных державок, пожалуйста обрабатывайте место под посадку пластины в соответствии с чертежом.

Посадочные размеры пластины	Диаметр пластины D1	Размеры (мм)					Диаметр конуса
		H	d1	d2	l1	l2	
	5	4	2.5	1.9	1.85	3.2	1.5
	6	4	3.5	2.9	2.35	3.7	2.5
	7	6	3.5	2.5	2.75	4.3	2.1
	8	6	4.5	3.5	3.25	4.8	3.1
	10	7.5	5.5	4.2	4.15	5.9	3.8
	12	7.5	7.5	6.2	5.15	6.9	5.8

● : Есть на складе.
★ : Со склада в Японии.

Пластины типа TLHN **A121**
Пластины типа TLHR **A121**
info@mitsubishitools.ru www.mitsubishitools.ru

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ **N001**
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ **P001**