

Наружное точение	Наружное точение, Снятие фаски			Подрезка торца		Подрезка торца Копирование	Наружное точение, Копирование	Рекомендации по выбору				
$\theta=75^\circ$	$\theta=60^\circ$	$\theta=45^\circ$	$\theta=45^\circ$	$\theta=15^\circ$	$\theta=0^\circ - 1^\circ$	$\theta=10^\circ -$	Специальная конструкция	Экономичность	Низкое сопротивление резанию (Острота)	Жёсткий захват	Эффективность	Специализированный
PCBN ↔ C009	PSBN ↔ C012	PSTN ↔ C013	PSDN ↔ C013	PSSN ↔ C014	PSKN ↔ C015	PTFN ↔ C018	PDHN ↔ C011	PRGC ↔ C026	PRDC ↔ C026			
							DVPN ↔ C021					
MSBN ↔ C012			MSSN ↔ C014									
	MTEN ↔ C017						MTQN ↔ C018					
			SSSC ↔ C028	STFC ↔ C029	SVPC ↔ C031	SRGC ↔ C027	SRDC ↔ C027					
					PVPN ↔ C021							

(Примечание) ◎ : 1-я рекомендация. ○ : 2-я рекомендация.