

Наружное точение	Наружное точение, Снятие фаски			Наружное точение, Подрезка торца, Снятие фаски	Подрезка торца		Подрезка торца Копирование	Наружное точение, Копирование	Рекомендации по выбору				
	$\theta=75^\circ$	$\theta=60^\circ$	$\theta=45^\circ$		$\theta=45^\circ$	$\theta=15^\circ$			$\theta=0^\circ - 1^\circ$	$\theta=10^\circ -$	Экономичность	Низкое сопротивление резанию (Острота)	Жёсткий захват
								Специальная конструкция	◎	◎	◎	◎	◎
PCBN ↔ C009	PSBN ↔ C012	PSTN ↔ C013	PSDN ↔ C013	PSSN ↔ C014	PSKN ↔ C015	PTFN ↔ C018	PDHN ↔ C011	PRGC ↔ C026	◎	◎	◎	◎	◎
									◎	◎	◎	◎	◎
MSBN ↔ C012				MSSN ↔ C014			DVPN ↔ C021		◎	◎	◎	◎	◎
									◎	◎	◎	◎	◎
	MTEN ↔ C017						MTQN ↔ C018		◎	◎	◎	◎	◎
									◎	◎	◎	◎	◎
				SSSC ↔ C028			SVPC ↔ C031	SRGC ↔ C027	◎	◎	◎	◎	◎
									◎	◎	◎	◎	◎
							PVPN ↔ C021		◎	◎	◎	◎	◎

(Примечание) ◎ : 1-я рекомендация. ○ : 2-я рекомендация.

НАРУЖНОЕ ТОЧЕНИЕ