

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ.....	N002
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	
КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ	N003
ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА	N009
ШТИФТ ОПОРНОЙ ПЛАСТИНЫ И ЗАЖИМНОЙ РЫЧАГ	N012
ЗАПИРАЮЩИЙ ШТИФТ	N013
ПРИХВАТ	N013
ЭЛЕМЕНТ СТРУЖКОЛОМА	N015
АНТИЗАКЛИНИВАЮЩАЯ СМАЗКА	N016