

<b>SRGC</b>				Наружное точение, Подрезка торца, Копирование						<b>SP Тип</b>		Получистовая Стандарт	
Показана правая державка.													
Обозначение	Наличие		Обозначение пластины	Размеры (мм)						*			
	R	L		H1	B	L1	L2	H2	F1	Крепёжный винт	Ключ		
<b>SRGCR/L1616H06</b>	●	●	RCMT	0602	16	16	100	10	16	20	TS25	ТКУ08F	
<b>1616H08</b>	●	●		0803	16	16	100	14.5	16	22	TS3	ТКУ08F	

\* Момент затяжки (N • м) : TS25=1.0, TS3=1.0

НАРУЖНОЕ ТОЧЕНИЕ

<b>SRDC</b>				Наружное точение, Копирование						<b>SP Тип</b>		Получистовая Стандарт	
Обозначение	Наличие		Обозначение пластины	Размеры (мм)						*			
	R	L		H1	B	L1	L3	H2	F1	Крепёжный винт	Ключ		
<b>SRDCN1616H06</b>	●	●	RCMT	0602	16	16	100	12	16	8	TS25	ТКУ08F	
<b>1616H08</b>	●	●		0803	16	16	100	16	16	8	TS3	ТКУ08F	

\* Момент затяжки (N • м) : TS25=1.0, TS3=1.0