Обозначение	Наименование продукции	Страница
DC2MS3	Концевые фрезы с алмазным покрытием (DC)	I196
DC2XLB	Концевые фрезы с алмазным покрытием (DC)	I200
DCCCR○○○○S○○	Концевая фреза типа DCCC	K093
DCET○○○○○○R/L-SN	Пластина (Класс допуска E)	A101
DCET○○○○○○R/L-SR	Пластина (Класс допуска E)	A100
DCET○○○○○○R/LW-SN	Пластина (Класс допуска E)	A101
DCGT○○○○○○-AZ	Пластина (Класс допуска G)	A099
DCGT○○○○○○R/L-F	Пластина (Класс допуска G)	A099
DCGT○○○○○○R/L-SN	Пластина (Класс допуска G)	A101
DCGT○○○○○○R/L-SS	Пластина (Класс допуска G)	A099
DCGT○○○○○○-SMG	Пластина (Класс допуска G)	A101
DCGW○○○○○○	Пластина (Класс допуска G)	A102
DCK○○R/L	Прихват	N014
DCLNR/L○○○○○○○	Державки с двойным прижимом	C008
DCLNR/L○○○○○○○-T	Державки с двойным прижимом	C008
DCMT○○○○○○	Пластина (Класс допуска M)	A100
DCMT○○○○○○-FV	Пластина (Класс допуска M)	A099
DCMT○○○○○○-MV	Пластина (Класс допуска M)	A100
DCMT○○○○○○-SV	Пластина (Класс допуска M)	A099
DCMW○○○○○○	Пластина (Класс допуска M)	A102,B046
DCS○	Пружина	C008,C010,C017—C022 E014—E016
DCSVN32	Подкладная пластина	N009
DCXB	Концевые фрезы с алмазным покрытием (DC)	I201
DDJNR/L○○○○○○○	Державки с двойным прижимом	C010
DDJNR/L○○○○○○○-T	Державки с двойным прижимом	C010
DEGX○○○○○○R/L	Пластина (Для державки типа AL)	A103
DEGX○○○○○○R/L-F	Пластина (Для державки типа AL)	A103 B047
DF2MB	Концевые фрезы с алмазным покрытием (DF)	I190
DF2XLB	Концевые фрезы с алмазным покрытием (DF)	I191,I192
DF3XB	Концевые фрезы с алмазным покрытием (DF)	I193
DF4JC	Концевые фрезы с алмазным покрытием (DF)	I188
DF4XL	Концевые фрезы с алмазным покрытием (DF)	I189
DFPSRB	Концевые фрезы с алмазным покрытием (DF)	I194
DG○○BE	Заготовка пластины для DG державки	F117 H021
DGHR/L○○○○○○○	Державка типа DG	F096—F114
DGJ○○○○	Пластина (Для державки типа DG)	B039 F116,F117,F133,H020,H021
DGK○R/L	Прихват	N014
DGM○○○○○	Пластина (Для державки типа DG)	F116 F117,F133,H020,H021
DGS51	Прижимной винт	N003
DKS○	Прижимной винт	N003
DLC2MA	Концевые фрезы DLC	I186
DLC2MB	Концевые фрезы DLC	I187
DNGA○○○○○○	Пластина (Класс допуска G)	A072,B042
DNGG○○○○○○-FJ	Пластина (Класс допуска G)	A068
DNGG○○○○○○-PK	Пластина (Класс допуска G)	A068
DNGG○○○○○○R/L	Пластина (Класс допуска G)	A071
DNGM○○○○○○-MJ	Пластина (Класс допуска G)	A069
DNGN○○○○○○○	Пластина (Класс допуска G)	B026
DNMA○○○○○○	Пластина (Класс допуска M)	A072
DNMG○○○○○○○	Пластина (Класс допуска M)	A070
DNMG○○○○○○-FH	Пластина (Класс допуска M)	A068
DNMG○○○○○○-FS	Пластина (Класс допуска M)	A068
DNMG○○○○○○-FY	Пластина (Класс допуска M)	A068
DNMG○○○○○○-GH	Пластина (Класс допуска M)	A071
DNMG○○○○○○-GJ	Пластина (Класс допуска M)	A071
DNMG○○○○○○-MA	Пластина (Класс допуска M)	A070
DNMG○○○○○○-MH	Пластина (Класс допуска M)	A070
DNMG○○○○○○-MJ	Пластина (Класс допуска M)	A069
DNMG○○○○○○-MP	Пластина (Класс допуска M)	A069
DNMG○○○○○○-MS	Пластина (Класс допуска M)	A071
DNMG○○○○○○-MV	Пластина (Класс допуска M)	A070
DNMG○○○○○○-SA	Пластина (Класс допуска M)	A069
DNMG○○○○○○-SH	Пластина (Класс допуска M)	A068
DNMG○○○○○○-SY	Пластина (Класс допуска M)	A069
DNMM○○○○○○-HL	Пластина (Класс допуска M)	A071
DNMM○○○○○○-HZ	Пластина (Класс допуска M)	A071
DNMX○○○○○○-MW	Пластина (Класс допуска M)	A071
DNMX○○○○○○-SW	Пластина (Класс допуска M)	A069
DPCL○○○R	Расточная головка типа D	E043
DPDH○○○R	Расточная головка типа D	E043
DPDU○○○R	Расточная головка типа D	E042
DPT2○○○R	Расточная головка типа D	G036
DPT4○○○R	Расточная головка типа D	F134
DPTF○○○R	Расточная головка типа D	E042
DPVP○○○R	Расточная головка типа D	E044
DTGNR/L○○○○○16	Державки с двойным прижимом	C017
DTGNR/L○○○○○16-T	Державки с двойным прижимом	C017
DVJNR/L○○○○○16	Державки с двойным прижимом	C019
DVPNR/L○○○○○16	Державки с двойным прижимом	C021
DVVNN○○○○○16	Державки с двойным прижимом	C020
DWLNR/L○○○○○06	Державки с двойным прижимом	C022
DWLNR/L○○○○○06-T	Державки с двойным прижимом	C022

E

Обозначение	Наименование продукции	Страница
E○○	Стопорное кольцо	C019—C021,E044,F134 G036
E○○○○R/L	Обозначение комплекта DG державки	F100 F101
EA○R/L	Локатор (Для державки типа DG)	F096,F098 F100
EA○RS/LS	Локатор (Для державки типа DG)	F098
EB○R/L	Локатор (Для державки типа DG)	F096,F098 F100,F101,H014
EB○RS/LS	Локатор (Для державки типа DG)	F098,F101 F102,H014
EB○RX/LX	Локатор (Для державки типа DG)	F098,F101 F102,H014,H015
EGHR○○○○○○	Державка типа EG	F120
EGS○○○○○	Прижимной винт	N004
EGT○	Пластина (Для державки типа EG)	F120